ワンタッチフロントパネル 取扱説明書

で使用の前に、この説明書を必ずお読み頂き、正しくで使用下さい。

▲ 警告



使用する壁面等は充分な強度がある事を確認し、しっかりと固定して下さい。また、人や物が触れやすい場所、下に大切な物等がある場所でのご使用は充分注意して下さい。

△ 注意



フレーム、透明シートの切断面は鋭くなっていますのでケガのないよう充分注意して下さい。 フレームの開閉時に指や手を挟まないよう充分注意して下さい。



ワンタッチフロントパネル ご使用方法


① 前面フレームを、図のように 親指で押し上げます。 (4辺開閉することができます。) ※少し固めになっています。

②開口部よりポスター等を 挿入して下さい。

③ ポスター挿入後フレームを 閉じて完成です。 フレームが開かない様に 背面でロックもできます



背面に「ひも通し穴」が ありますので、壁掛けの 際にで使用下さい。







ξλ.

(3)

TOKISEI.CO.Ltd

ワンタッチフロントパネル 取扱説明書

で使用の前に、この説明書を必ずお読み頂き、正しくで使用下さい。

▲ 警告



使用する壁面等は充分な強度がある事を確認し、しっかりと固定して下さい。また、人や物が触れやすい場所、下に大切な物等がある場所でのご使用は充分注意して下さい。

∧ 注意




フレーム、透明シートの切断面は鋭くなっていますのでケガのないよう充分注意して下さい。 フレームの開閉時に指や手を挟まないよう充分注意して下さい。



ワンタッチフロントパネル ご使用方法

① 前面フレームを、図のように 親指で押し上げます。 (4辺開閉することができます。) ※少し固めになっています。

②開口部よりポスター等を 挿入して下さい。 ③ ポスター挿入後フレームを 閉じて完成です。 フレームが開かない様に 背面でロックもできます




背面に「ひも通し穴」が ありますので、壁掛けの 際にご使用下さい。









TOKISEI.CO.Ltd